



Utilisez un foret  $\varnothing 3.5 \text{ mm}$  afin de pré-percer les panneaux et le support de barre.

Vissez directement les pentures sur le panneau à l'aide des Vis-Pentures  
Ajustez votre couple de serrage de votre visseuse afin de ne pas déformer les panneaux

Pour répondre à la norme 13659, les vis-pentures doivent être rendues indémontable après la pose.